



KASUTUSJUHE

Elve

Välisseade

www.thermia.com

Originaalkasutusjuhend on koostatud inglise keeles.
Muukeelsed versioonid on originaalkasutusjuhendi
tõlked. (direktiiv 2006/42/EÜ)

© Autoriõigus Thermia AB

1	Eessõna	4
2	Oluline informatsioon	5
2.1	Ohutusabinõud	5
2.2	Jäätmed	6
3	Ohutustsoon	6
4	Hooldus	8
4.1	Välisseadme puhastamine	8
4.2	Teenindus	9

1 Eessõna

Toote ostmine ettevõttelt Thermia on otsus tuleviku kasuks.

Soojuspump kasutab taastuvat energiaallikat, et tagada teie kodule küte, soe vesi ja mõnel juhul ka jahutus. See on loodud pakkuma usaldusväärset ja mugavat lahendust, tagades samal ajal tõhusa töö. Täname, et valisite Thermia toote. Oleme tänulikud teie usalduse ja tulevikku suunatud investeeringu eest ning oleme teiega sellel teekonnal veel pikki aastaid.

2 Oluline informatsioon

2.1 Ohutusabinõud

Hoiatus



Seda seadet võivad kasutada vanemad kui 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja oskused, juhul kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad seadme kasutamisest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult juhul, kui neile on tagatud järelevalve.

Hoiatus



Välisseadet tohivad avada ainult kvalifitseeritud paigaldustehnikud.

Hoiatus



Lapsed ei tohi tootega mängida.

Hoiatus



Ärge kasutage toodet muuks kui ettenähtud otstarbeks.

Hoiatus



Toote tööohutust mõjutavaid konstruktsioonilisi muudatusi ei tohi teha.

2.2 Jäätmed

Seadme kasutuselt kõrvaldamine

Ettevaatust!



Kui soojuspump on jõudnud kasutusea lõppu ja vajab utiliseerimist, tuleb see viia vastavasse jäätmekäitlusjaama, et tagada selle õige demonteerimine, jäätmekäitlus ja kasutuselt kõrvaldamine. Järgida tuleb kohalikke eeskirju jahutusaine ja kompressori õige väljatõmbe ning kõrvaldamise kohta.

Märkus



Pärast jahutusahelast külmaaine kogumist kasutuselt kõrvaldamise ja/või utiliseerimise eesmärgil tuleb paigaldada nähtavale silt, millel on märgitud kogumise kuupäev ja tööd teinud isiku allkiri.

3 Ohutustsoon




See seade on täidetud tuleohtliku külmaainega R290. Oluline on olla teadlik välisseadme ümber olevast ohutustsoonist. Hoidke see ala alati kaitstuna lahtise leegi ja süüteallikate eest nagu grill, põlevad sigaretid jne.

Hoiatus




Hoidke välisseadme ümbrus kaitstuna süüteallikate ja lahtise leegi eest. Vt mõõtmeid järgmistelt piltidelt.




Ohutustsoon avatud alale paigaldamisel.



Ohutustsoon seinä ette paigaldamisel.



Ohutustsoon kronsteiniga seinä ette paigaldamisel.



Ohutustsoon hoone nurka paigaldamisel.



4 Hooldus

4.1 Välisseadme puhastamine

Välisseadme hea töökeskkonna tagamiseks on oluline hoida välisseadme ümb-
rus puhas ning välisseade puhas ja takistusteta.

Soovitav on teha järgmist.

- Puhastage kergelt iga 1–2 kuu järel.
- Puhastage põhjalikult 2–3 korda aastas.

Tolmuses või rohke mustusega keskkonnas on soovitatav intervallide lühendada.

Tööjuhend

Ohutus

- Hoolduse ja välisseadme puhastamise ajal lülitage soojustpump välja ja võimalusel eraldage toide.
- Ärge kasutage kõrgsurveseadmeid.
- Vältige elektrilistele komponentidele pihustamist.
- Ärge unustage pärast hoolduse ja välisseadme puhastamise lõpetamist toidet taastada ja soojustpump uuesti sisse lülitada.

Puhastage ala (kerge puhastamine)

- Eemaldage seadme ümbert lehed, mustus ja praht.
- Hoidke välisseadme ümber vähemalt ohutustsooni jagu vaba ruumi. Vt jaotist: **Välisseadme ohutustsoon**.
- Veenduge, et õhu sissetõmbe- ja väljalaskeavad ei oleks blokeeritud.

Puhastage soojustvaheti ribid (põhjalik puhastamine)

- Kasutage pehmet harja või harjaotsakuga tolmuimejat.
- Puhastage ettevaatlikult ribide suunas.
- Vältige ribide painutamist või kahjustamist.

Loputage seadet (kerge puhastamine)

- Kasutage madalsurvega aiavoolikut.
- Võimaluse korral loputage väljastpoolt sissepoole.
- Ärge kasutage kemikaale ega tehke elektriosi rohke veega märjaks.

Puhastage äravool ja eemaldage jää (kerge puhastamine)

- Veenduge, et äravooluauk oleksid vabad.
- Eemaldage kogunenud jää ettevaatlikult ilma teravate tööriistadeta.

4.2 Teenindus

Teenindus

Võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikuga, kui jõudlus väheneb, esinevad vead või tekib ebatavaline müra.

Soovitav on lasta teha iga-aastane professionaalne teenindus.



Thermia AB
Box 950
SE 671 29 ARVIKA
Phone +46 570 81300
E-mail: info@thermia.com
Website: www.thermia.com

Thermia ei vastuta kataloogides, brošüürides ja muudes trükitud materjalides olevate võimalike vigade eest. Thermia jätab endale õiguse teha toodetes muudatusi ilma etteteatamata. See kehtib ka juba tellitavate toodete kohta eeldusel, et selliseid muudatusi saab teha ilma, et juba kokkulepitud spetsifikatsioonides oleks vaja teha sellest tulenevaid muudatusi. Kõik selles materjalis nimetatud kaubamärgid on vastavate ettevõtete vara. Thermia AB ja Thermia AB logo on ettevõtte Thermia AB kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.
